

HỒNG DAN SỞ DUNG ÑIEN THOAI VO TUYEN HIEN THI SỔ GOI ĐẾN (FSK/DTMF) PANASONIC KX-TG8100

- Sạc pin 7 tiếng trồc khi dung.
- Cỡ ly: 40m – 50m.
- Trong khi cài ñặt các chồcng trìn, ñièn thoai phải mô nguon (Power on) và máy con phải ô trạng thài chồ.
- Mô rong ñồc: 5 máy con.
- Các máy con có thể liên lạc nơi bô ñồc vôi nhau.
- Ñặt xa các thiết bô ñièn nhồ: Tì vi, Radio, Máy vi tính
- Máy có 6 hình nên chọn lầ

*** Cách thồc hièn cuoc goi :**

- Nhac tay nghe lên, quay số cần goi
- Nhấn phím “” ñể thồc hièn cuoc goi, khi bên kia nhac máy thì hai bên nói chuyen (Nếu muon số dung SP-Phone thì trong khi ñang ñam thoai nhấn phím “”)
- Khi kết thúc ñam thoai thì nhấn phím “” ñể tắt máy .

1) Mô/tat nguon

Nhấn và giữ “” ñến khi nghe một tiếng bip dài.

2) Chon ngon ngồ hièn thồ trên màn hình.

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím “” hoặc “” ñể chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” hoặc “” ñể chọn “DISPLAY SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn Phím “” hoặc “” ñể chọn “SELECT LANGUAGE”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” hoặc “” ñể chọn ngôn ngồ (có 10 ngôn ngồ).
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” ñể thoát khỏi chồcng trìn cài ñặt.

3) Cài ñặt ngay, giờ

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím “” ñể chọn mục “TIME SETTINGS”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” hoặc “” ñể chọn “SET DATE & TIME”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhập ngày (Tồ 01-31), Tháng (Tồ 01-12), Năm (2 số cuối của năm) .
- Nhập giờ (1-24 hoặc 1-12 sau ñó phải chọn che ñó AM hoặc PM bằng phím “*” hay “#”) , phút (00 – 60)
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” ñể thoát khỏi chồcng trìn cài ñặt.

4) Chọn chế độ quay Tone/Pulse

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" và "▶" để chọn mục "BASE UNIT SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhập vào "0000" (Nếu cần thay đổi mã PIN thì nhập mã PIN mới vào)
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "CALL OPTIONS".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "DIAL MODE".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "✕⓪" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

5) Chỉnh âm chuông

a. Am lượng chuông cho máy con.

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "RINGER SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ringer volume"
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn âm lượng chuông mong muốn .
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "✕⓪" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Lưu ý: khi chuông ở chế độ tắt màn hình sẽ hiển thị biểu tượng quả chuông.

b. Am lượng chuông cho máy mẹ

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "BASE UNIT SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "RINGER VOLUME".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mức âm chuông mong muốn.
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "✕⓪" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

6) Cài đặt闹 báo thức

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▶" để chọn mục "TIME SETTINGS".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ALARM".
- Nhấn phím "OK" 2 lần .
- Chọn chế độ cảnh báo
 - Once: phát cảnh báo 1 lần vào thời gian báo thức
 - Daily: phát cảnh báo mỗi ngày 1 lần vào thời gian báo thức
 - Off: Tắt chế độ cảnh báo
- Nhập Ngày (2 chữ số 01-31), Tháng (2 chữ số 01-12)
- Nhập giờ (2 chữ số), phút(2 chữ số 00-60) .(Nhấn * chọn AM hay PM nếu mode giờ là 12 giờ)
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" chọn kiểu chuông闹 khi báo thức .
- Nhấn phím "OK" 2 lần .
- Nhấn phím "✕⓪" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

7) Cài đặt hiển thị màn hình

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "DISPLAY SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "STANDBY DISPLAY".
- Nhấn phím "OK"
- Chọn hiển thị
Base number: Số thời thời máy me hiện hành
Handset number: Số thời thời máy con
Off: Hiện thời ngay, giờ
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "✕" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

8) Cài đặt màu cho màn hình (có 5 màu cho màn hình)

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "DISPLAY SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "DISPLAY COLOUR".
- Nhấn phím "OK"
- Chọn màu mong muốn (5 màu màn hình)
- Nhấn phím "OK"

9) Tắt/Mở chế độ khóa bàn phím

- Nhấn và giữ phím trên cùng ô giữa khoảng 2 giây, màn hình sẽ hiện thời biểu tượng chìa khóa (Khi tắt chế độ khóa bàn phím thì biểu tượng chìa khóa sẽ mất) .

10) Tắt, mở âm thanh bàn phím khi nhấn phím

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "OTHER OPTIONS".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "KEYTONES".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" chọn "ON" hay "OFF".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "✕" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

11) Cài đặt chế độ ban đêm

Máy sẽ không nổi chuông vào thời gian này . Bạn có thể chọn những số điện thoại sẽ nổi chuông ô chế độ ban đêm (Với với các số điện thoại hiện nên)

Cài đặt ô máy con

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "RINGER SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "NIGHT MODE".

- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục “START/END”.
- Nhấn phím “OK”, nhập vào thời gian bắt đầu (2 chữ số nếu nhập mode giờ là 12 thì chọn AM hay PM sau khi nhập xong), nhập thời gian kết thúc(2 chữ số nếu nhập mode giờ là 12 thì chọn AM hay PM sau khi nhập xong)
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “ ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
- * Mô chế hẹn báo thức
- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục “RINGER SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục “NIGHT MODE”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục “ON/OFF”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn “ ON “ hay “OFF”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “ ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

12) Lưu số điện thoại vào bộ nhớ (200 bộ nhớ)

- Nhấn phím trên cùng bên trái, sau đó nhấn phím OK .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục “NEW ENTRY”.
- Nhấn phím “OK”, nhập tên vào (bảng các phím số tổng cộng với các ký tự ghi trên phím số, tối đa 16 ký tự)
- Nhấn phím “OK”, Nhập số điện thoại vào (bảng các phím số tổng cộng, tối đa 24 số)
- Chọn nhóm nếu muốn
- Nhấn phím “OK” , màn hình hiện “Save” nhấn phím “OK” để lưu.
- Nhấn phím “ ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
- * Gọi số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ
- Nhấn phím trên cùng bên trái
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn số điện thoại cần gọi .
- Nhấn phím “ ”, hay “ ”

13) Sửa số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

- Nhấn phím trên cùng bên trái
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn số điện thoại cần chỉnh sửa.
- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục “EDIT”.
- Nhấn phím “OK”
- Chỉnh sửa tên nếu cần thiết, nhấn phím OK .
- Chỉnh sửa số điện thoại, nhập phím OK .
- Chọn lưu vào nhóm khác nếu cần .
- Nhấn phím “OK” 2 lần .
- Nhấn phím “ ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

14) Xóa số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

- * Xóa 1 số
- Nhấn phím trên cùng bên trái, sau đó nhấn phím OK .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục “ERASE”.

- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn “YES”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “ ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
- * Xoá tất cả
- Nhấn phím trên cùng bên trái, sau đó nhấn phím OK .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục “ERASE ALL”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn “YES”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn “YES” 1 lần nữa .
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “ ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

15) Lưu số niên thoại vào phím quay nhanh

- Nhấn phím trên cùng bên trái
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn số niên thoại cần lưu.
- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục “ONE TOUCH DIAL”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn phím quay nhanh (từ 1-9).
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “ ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
- * Thực hiện cuộc gọi bằng phím quay nhanh
- Nhấn và giữ phím quay nhanh (1-9)
- Nhấn phím “ ”, hay “ ”
- * Xoá số lưu trong phím quay nhanh
- Nhấn và giữ phím quay nhanh (1-9)
- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn “YES”.
- Nhấn phím “OK”

16) Copy bộ nhớ từ tay con này sang tay con khác

- Nhấn phím trên cùng bên trái
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn số niên thoại cần copy.
- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn “COPY”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhập số thời gian cần copy số niên thoại vào (Nếu muốn copy tiếp thì chọn “ YES” , sau đó nhấn OK và tiếp tục thực hiện lại các bước trên)
- Nhấn phím “ ” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

17) Gọi lại từ danh sách số niên thoại đã gọi (lưu nhớ 10 số đã gọi)

a) Gọi lại số niên thoại đã gọi gần nhất

- Nhấn phím "  ", rồi nhấn phím  hay “ SP-Phone”.
- Hoặc : Nhấn phím  hay “ SP-Phone” rồi nhấn phím "  ”.

b) Gọi lại từ danh sách số niên thoại đã gọi

- Nhấn phím "  ". Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để tìm số niên thoại đã gọi mong muốn.

- Nhấn phím " " hay " " .

18) Tìm và gọi lại số niên thoại gọi nên (lưu nhớ tôi đã 50 số)

Phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến từ bưu điện.

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím " " hoặc " " để chọn mục "CALLER LIST".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím " " hoặc " " để tìm số niên thoại muốn gọi .
- Nhấn phím " ", hay "SP-Phone"

19) Lưu số niên thoại gọi nên vào bộ nhớ

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím " " hoặc " " để chọn mục "CALLER LIST".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím " " hoặc " " để tìm số niên thoại muốn lưu .
- Nhấn phím "OK"
- Nếu muốn lưu thêm số khác thì tiếp tục thực hiện lại từ bước 4 .

20) Xóa số niên thoại hiện nên

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím " " hoặc " " để chọn mục "CALLER LIST".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím " " hoặc " " để tìm số niên thoại muốn Xóa .
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím " " hoặc " " để chọn mục "ERASE", nếu muốn xóa tất cả thì chọn mục "ERASE ALL" .
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím " " hoặc " " để chọn mục "YES"
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím " " để thoát khỏi chương trình cài đặt.

21) Cách giới hạn cuộc gọi

Bạn có thể cài đặt nhớ 6 số bộ cam gọi .(Khi bạn thực hiện cuộc gọi một trong 6 số bộ cam thì cuộc gọi sẽ không nhớ thực hiện)

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím " " và phím " " để chọn mục "BASE UNIT SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím " " hoặc " " để chọn mục "CALL OPTIONS".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím " " hoặc " " để chọn mục "CALL RESTRICT".
- Nhấn phím "OK"
- Nhập vào số thời gian còn bộ cam gọi , nhấn OK .
- Lưu vào vị trí nhớ theo thời gian từ 1-> 6, nhấn OK .
- Nhập số cần cam gọi, nhấn phím "OK"
- Nhấn phím " " để thoát khỏi chương trình cài đặt.

22) Đăng ký máy con với máy mẹ

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím " " để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím " " hoặc " " để chọn mục "REGISTRATION" .
- Nhấn phím "OK" 2 lần .
- Chọn số thời gian máy mẹ .

- Nhấn phím “OK”
- Nhấn và giữ phím “”) trên máy mỗi khoảng 3 giây nên khi nghe tone nâng kí
- Chờ nên khi màn hình hiện chữ “ ENTER BASE PIN “, Nhập vào “0000” (Nếu đã thay số mới PIN thì nhập mới PIN mới vào)
- Nhấn phím “OK”, (Nếu biểu tượng phía trái trên màn hình hết nhập nhảy lại việc kết nối đã hoàn thành) .

23) Hủy bỏ năng ký máy con với máy mẹ

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn mục “BASE UNIT SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhập vào “335”
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn mục “CANCEL HANDSET”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn mục “YES” .
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

24) Liên lạc giữa 2 máy con (HS)

May con 1 (HS1) liên lạc với máy con 2 (HS2)

HS1:

- Nhấn phím “INT”, “2” (Số thời tới máy con)

HS 2:

- Nhấn phím “” hay “” để trả lời cuộc gọi
- Nếu muốn kết thúc cuộc gọi nhấn phím “” .

25) Cách chuyển cuộc gọi giữa các máy con với nhau

Ví dụ : Máy con 1 chuyển cuộc thoại cho máy con 2

a) Chuyển cuộc gọi có liên lạc nội bộ.

* Máy con 1 :

- Khi đang thoại, nhấn phím “INT”, sau đó nhấn tiếp số thời tới máy con muốn chuyển (số 2).
- Cuộc thoại đã được giải.
- Nếu máy con không chuyển cuộc gọi không trả lời, nhấn phím “INT” để lấy lại cuộc gọi đang giải.
- Nếu máy con 2 đồng ý nhận cuộc thoại, nhấn phím “” để chuyển cuộc gọi nên cho máy con 2.

* Máy con 2 :

- Khi có chuông, nhấn phím “INT” hay “” để trả lời cho máy con 1.

b) Chuyển cuộc gọi không có liên lạc nội bộ.

* Máy con 1 :

- Khi đang thoại, nhấn phím “INT” sau đó nhấn tiếp số thời tới của máy con muốn chuyển nên (số 2).
- Nhấn phím “” để chuyển cuộc gọi.

* Máy con 2 :

- Khi chuông reo, nhấn phím “” để trả lời cuộc thoại chuyển nên.
Nếu trong khoảng 30 giây mà máy con 2 không trả lời, máy con 1 sẽ thôi chuông và nhấn phím “” để lấy lại cuộc gọi đã chuyển.

26) Cách nhấc thoại hồi nhấc (nhấc thoại tay 3)

Ví dụ : Máy con 1 đang thoại, muốn cuộc thoại có thêm 1 máy (máy số 2) (nhập thoại hỏi ngò)

- Máy con 1 đang nhập thoại nhấn phím “INT” rồi nhấn tiếp số thời giờ của máy con muốn thêm vào (số 2).
- Cuộc thoại sẽ nối được giờ.
- Nếu máy con (số 2) không trả lời, máy con 1 nhấn phím “INT” để lấy lại cuộc gọi nhập giờ.
- Máy con 2 khi chuông nổi, nhấn phím “*” hay “INT” để trả lời cho máy con 1 (chưa liên lạc nói với máy con 1).
- Nhấn phím “3” trên máy con 1 để thiết lập nhập thoại hỏi ngò.
- Nhấn phím “*” để kết thúc nhập thoại hỏi ngò.

27) Cài đặt chuông khi có cuộc gọi đến hoặc khi liên lạc nói bộ

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím “▲” hoặc “▼” để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “▲” hoặc “▼” để chọn mục “RINGER SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “▲” hoặc “▼” để chọn mục “Ext Ringer” (Chuông khi có cuộc gọi đến) hoặc “Int Ringer” (Chuông khi liên lạc nói bộ giữa các máy con) .
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “▲” hoặc “▼” để chọn kiểu chuông mong muốn (20 kiểu chuông).
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “*” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

28) Cách thay đổi mã PIN máy

- Nhấn phím trên cùng ô giữa .
- Nhấn phím “▼” và “▶” để chọn mục “BASE UNIT SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “▲” hoặc “▼” để chọn mục “OTHER OPTION”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “▲” hoặc “▼” để chọn mục “BASE UNIT PIN”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhập 4 số mã PIN cũ
- Nhập 4 số cho mã Pin mới
- Nhấn OK .
- Nhấn phím “*” để thoát khỏi chương trình cài đặt.